

Micron SODIMMの正しい取り付け手順



Micron Technologyは、世界有数の革新的な半導体メーカーです。アジア、ヨーロッパ、北米の各拠点を通じて、DRAMコンポーネントおよびモジュール全般、フラッシュメモリ、CMOSイメージセンサ、およびその他の半導体製品をさまざまな用途向けに製造・販売しています。

ステップ
3



モジュールとソケットが揃っていることを確認します。

ステップ
1



モジュールをソケットに取り付けるときは、必ずESDストラップを着用してください。

ステップ
4



PCBを押して、モジュールを完全に差し込みます。

ステップ
2



モジュールのエッジ部分だけを持ち、ソケットに合わせます。

ステップ
5



モジュールが差し込みにくいときは、ソケットから取り外して最初からやり直します。

不適切な取り扱いの例



モジュールを取り付けるとき、メモリチップに触れないでください。



モジュールを傾けたまま差し込んだり、左右別々に差し込んだりしないでください。



モジュールを完全に差し込むとき、メモリチップを押さないでください。



取り外すときも、メモリチップには触れないでください。